

Problembehebung / Hilfestellung: Series 7

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unseren Bedienungsanleitungen.

Problem:	Mögliche Ursache:	Selbsthilfe:
RASIERER		
Schersystem riecht unangenehm.	<ol style="list-style-type: none"> Schersystem wird nass gereinigt. Reinigungskartusche wird schon länger als 8 Wochen verwendet. 	<ol style="list-style-type: none"> Bei der Nassreinigung heißes Wasser verwenden, gelegentlich Flüssigseife (ohne Scheuermittel) benutzen. Zum Trocknen Schersystem vom Rasierer abnehmen. Kartusche spätestens nach 8 Wochen austauschen.
Akkukapazität hat sich deutlich verringert.	<ol style="list-style-type: none"> Schersystem ist verschlissen und verbraucht. Bei der Rasur wird deutlich mehr Leistung gebraucht. Schersystem wird nass gereinigt und nicht geölt. 	<ol style="list-style-type: none"> Schersystem erneuern. Schersystem besonders bei Nassreinigung regelmäßig ölen, um Verschleiß vorzubeugen.
Rasierleistung hat spürbar nachgelassen.	<ol style="list-style-type: none"> Schersystem ist verschlissen. Die persönliche Einstellung der Rasierleistung wurde verstellt. Schersystem ist durch vernachlässigte Reinigung mit Bartstaub verstopft. 	<ol style="list-style-type: none"> Schersystem erneuern. Nur bei ausgewählten Modellen: Für die gründlichste und schnellste Rasur Einstellung <<+>> (intensiv) wählen. Schersystem in heißem Wasser mit einem Schuss Spülmittel einweichen. Danach das Schersystem gut abspülen und ausklopfen. Wenn es abgetrocknet ist, einen Tropfen Leichtmaschinenöl auf der Scherfolie verteilen.
Rasierer schaltet trotz vollgeladenem Akku nach etwa 1 Minute Rasierzeit ab.	Schersystem ist verschlissen und verbraucht mehr Leistung bei der Rasur als der Motor liefern kann. Das Gerät schaltet ab.	<ul style="list-style-type: none"> Schersystem erneuern. Schersystem regelmäßig ölen, insbesondere bei regelmäßiger Nassreinigung.
Bei abnehmender Ladung werden Segmente der Akkukapazitätsanzeige übersprungen.	Schersystem ist verschlissen und verbraucht deutlich mehr Energie bei der Rasur.	<ul style="list-style-type: none"> Schersystem erneuern. Schersystem besonders bei Nassreinigung regelmäßig ölen um dem Verschleiß vorzubeugen.
Schersystem wurde vor kurzem gewechselt, aber Rasierer zeigt Scherteilwechsel an.	Wechselanzeige wurde nicht zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> Reset-Taste mindestens 3 Sekunden lang drücken, um die Wechselanzeige zurückzustellen.

Problem:	Mögliche Ursache:	Selbsthilfe:
REINIGUNGSSTATION		
Schersystem ist nach Beendigung des Reinigungsprogramms noch feucht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfluss ist verstopft. 2. Reinigungskartusche wird schon länger genutzt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfluss unter zu Hilfenahme eines Holzzahnstochers reinigen. Regelmäßig die Wanne der Reinigungsstation auswischen. 2. Der Alkoholanteil der Reinigungsflüssigkeit hat sich verringert und der Ölanteil ist dadurch höher. Störende Rückstände einfach mit einem weichen Tuch entfernen.
Reinigung startet nicht, wenn die Starttaste gedrückt wird.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasierer steht nicht richtig in der Reinigungsstation. 2. Reinigungskartusche enthält zu wenig Reinigungsflüssigkeit (Anzeige ist rot). 3. Gerät befindet sich im Stand-by Betrieb. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasierer noch mal richtig einstellen (Kontakte des Rasierers müssen Kontakte in der Station berühren). 2. Neue Reinigungskartusche einsetzen. 3. Starttaste erneut drücken.
Verbrauch der Reinigungsflüssigkeit ist merklich erhöht.	Der Abfluss der Reinigungsstation ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> - Abfluss unter zu Hilfenahme eines Holzzahnstochers reinigen - Regelmäßig die Wanne der Reinigungsstation auswischen.